


**DIVANO FISSO**




3 POSTI	215
INTERMEDIO	198
2 POSTI	166
POLTRONA	111

**DIVANO RELAX**




3 POSTI	220
INTERMEDIO	203
2 POSTI	170
POLTRONA	113

**TERMINALE FISSO (disp. DX o SX)**



3 POSTI	190
INTERMEDIO	173
2 POSTI	141


**TERMINALE RELAX (disp. DX o SX)**



3 POSTI	196
INTERMEDIO	176
2 POSTI	145


**TERMINALE 1 POSTO FISSO**

(disp. destro o sinistro)



1 POSTO MAXI	109
1 POSTO MEDIO	100
1 POSTO	84


**ELEMENTO CENTRALE**



1 POSTO MAXI	84
1 POSTO MEDIO	74
1 POSTO	58


**TERMINALE 1 P. RELAX**

(disp. destro o sinistro)




1 POSTO MAXI	112
1 POSTO MEDIO	102
1 POSTO	86

**ELEM. CENTRALE RELAX**




1 POSTO MAXI	86
1 POSTO MEDIO	76
1 POSTO	61

**CHAISE LONGUE (disp. DX o SX)**




MAXI	110x163
MEDIA	100x163
C. LONGUE	84x163

**ANGOLO RETTO**




**TERMINALE 1 POSTO POUF**





166
142
126

**POUF**



72

**Misure principali**



**Specifiche tecniche**



Disponibile con 1 o 2 sedute  
relax elettriche



Batteria disponibile  
come optional



Ingresso USB nella pulsantiera  
a lato



Realizzabile in tessuto o pelle



Possibilità bicolore  
(con maggiorazione)

**Note**

Disponibile con piede in legno di serie

# Caratteristiche e funzioni

**DONDI** ARREDA  
DIVANI DAL 1958



Pulsantiera con ingresso USB



Vista frontale



Apertura seduta relax



Poggiatesta regolabili